

JINBEI TRシステム専用受信機 (3.5mmミニジャック用)

設定方法



「-」「+」ボタン

両ボタンを同時に1秒長押しで「送信機タイプ (本画像下部のテキスト参照) 選択モード」になります (モニター内のアンテナマーク 点滅)。また各ボタンにてチャンネル (CH)、グループ (GR)、送信機タイプを選択します。

電源/決定ボタン

長押しで電源オン/オフ。短押しでチャンネル (CH)、グループ (GR) を決定します。

送信機タイプ：以下のリモコンに対応します

0 : TR-A9、6 : TR-V6、7 : TR-Q7、C/N/S/F : TR-Q6

3.5mm径のシンクロ端子を持つストロボに対応



USB Type-Cで充電
※ケーブルは付属しません



対応リモコン



TR-A9



TR-Q6



TR-V6



TR-Q7

充電に関するご案内

- 必ず少電力用USB-A充電器 (5V1A、5V2A等) と「USB-A to USB-C」ケーブルを用いて充電してください。
- USB-PDには非対応となっております。このためUSB-PD対応充電器・モバイルバッテリー及び「USB-C to USB-C」ケーブルでの充電は行うことが出来ません。